



Sätt fast den list som har flest hål på baksidan av absorbenten, i mitten längs den markerade linjen. Låt absorbenten ligga plant på golv eller ett bord när detta görs, gärna med något mjukt under. Börja med de yttersta skruvarna. De bägge väggdistanserna skall sitta i var sitt nedre hörn, en bit in från kanterna så syns de inte från sidorna. Vad gäller listen på väggen så föreslår vi att du drar ett horisontellt streck på väggen med en blyertspenna, varefter du monterar vägglisten längs med detta streck. Pluggarna som medföljer är för 6 mm borrhål.



Sett fast listen med flest hull på baksiden av absorbenten, i midten langs den markerte linjen. La absorbenten ligge flatt på gulv eller et bord når dette gjøres, gjerne med noe mykt under. Begynn med de ytterste skruene. Begge veggdistanse stykkene skal monteres nederst i hvert hjørne, litt inn fra kantene så de ikke er synlige fra siden. Når det gjelder listen som skal monteres på veggen anbefaler vi at det tegnes en horisontal strek på veggen med blyant, og at listen deretter monteres langs streken. Pluggene som medfølger er for 6 mm borrhål.



Kiinnitä lista jossa eniten reikiä akustointipaneelin taakse keskelle, jossa merkattu viiva. Laita akustointipaneeli tasaiselle alustalle, pöydälle tai lattialle kun kiinnität asennusriman. Käytä mielellään pehmustetta alla, jotta näkyvä pinta ei naarmuunnu. Aloita kiinnitys uloimmasta reiästä. Akustiikkapaneeliin tulee asentaa seinävälikapaleet molempiin alareunoihin. Seinävälikkappaleiden paikka on reunoista sisälle päin jotta ne ei näy sivuista kun akustiikkapaneeli asennetaan seinälle. Seinäräma kannattaa kiinnittää vaakasuorassa seinään. Suosittelemme että piirrä vaakasuoran viivan seinälle, jotta seinäräma asettuu suoraan. Mukana tulevat seinätulpat on 6mm.



Die Halterung mit den meisten Löchern ist an der Rückseite des Schallabsorbers, in der Mitte entlang der angezeichneten Linie anzubringen. Beginnen Sie mit den äußeren Schrauben. Legen Sie den Absorber während dieses Vorgangs flach auf den Boden oder auf einen Tisch. Die beiden Wandabstandshalter sind in den unteren Ecke so weit von den Rändern anzubringen, dass sie von den Seiten nicht sichtbar sind. Bei der an der Wand anzubringen - den Halterung empfehlen wir Ihnen, eine horizontale Linie zu zeichnen und die Halterung entlang dieser zu befestigen. Die Dübel sind für einen 6 mm Bohrer.



The mount with the most holes is attached to the rear of the sound absorber, in the middle along the drawn line. Start with the outer screws. Place the absorber flat on the floor or a table during this operation. The two wall spacers are attached in each lower corner, far enough in from the edges so they are not visible from the sides. When it comes to the mount on the wall we suggest that you draw a horizontal line and fix the mount along it. The plugs are for a 6 mm drill bit.



Tvirtinimo detalę, kuri turi daugiausia skylių, pritvirtinkite prie akustinės panelės nugaros, per patį vidurį po nubrėžta linija. Atlikdami šį veiksmą akustinę panelę paguldysite ant žemės arba stalo. Du kvadratiniai kubeliai, kurie skirti atitraukti akustinę panelę nuo sienos, pritvirtinkite apatinėje panelės dalyje atitraukdami pakankamai nuo krašto, kad ji nebūtų matoma iš šono kai pakabinsite akustinę panelę ant sienos. Likusią tvirtinimo detalę prigęžkite prie sienos, prieš tai sienoje nubrėžę vertikalių brūkšnių, kad akustinė panelė kabėtų tiesiai. Kaiščių diametras 6mm.



Asetage metallist kinnituskonks paneeli tagaküljel oleva joone alla, keskele. Kruvige see külge alustades välimist est aukudest. Soovitav on asetada paneel eelnevalt põrandale või lauale, kindlale alusele. Kinnitage ka kaks klotsi paneeli alumisse ossa, piisavalt kaugele servadest, et külje pealt ei oleks väga märgata. Soovitame teha seinale paigutamiseks eelnevalt joon ja paigutada teine konks sellele. Sobivad 6mm läbimõõduga düübid.